

消費者啓発参考情報「くらしの110番」トラブル情報

電気ストーブの使用による火災に注意

【事例1】

セラミックヒーターを延長コードにつないで使用していた。延長コードへの差込口が熱で溶け発火した跡があった。

【事例2】

古いオイルヒーターのスイッチを入れたまま外出し、帰宅後に黒煙が出ていたことに気付いた。本体一部が溶け、床は焦げていた。

【事例3】

オイルヒーターが、使用中はコンセントの差込口が熱くなり、電源を切った後には本体から変な音が聞こえてきて心配になる。

冬季になると、多くの家庭でストーブが活躍します。しかし、使用には注意が必要です。消防庁の集計によれば令和3年中の発火源別死者数の内訳では、たばこに次いでストーブが2位でした。更にストーブの種別に着目すると、灯油ストーブと電気ストーブ類*が約半数ずつの割合でした。実際に裸火を扱う灯油ストーブと違い、電気ストーブ類は事故につながりにくいと考えがちですが、誤った使用方法により火災を引き起こす可能性があります。

*電気ストーブ類とは、オイルヒーター、セラミックヒーター、ハロゲンヒーター等を含みます。

【誤使用による事故を防止するための消費者へのアドバイス】

- 正しい使用方法と安全対策を知る: 現在、様々な種類の電気ストーブが販売されています。種類によっても安全対策は異なる場合があるので、製品の取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。
- 設置場所に注意する: ストーブは平らで安定した場所に設置し、周囲に布団やカーテンなどの可燃物がないことを確認してください。
- 延長コードは使わない: 多くの電気ストーブは消費電力が大きく高温になる危険性があるため延長コードの使用が禁止されています。延長コードは使用せず直接コンセントに差し込み使用しましょう。
- こまめに電源を切る: 外出時や部屋から離れる場合は必ず電源を切りましょう。長期間使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 定期的な点検と清掃: 取扱説明書をよく読み、定期的に点検と清掃をしましょう。音や、臭いなどの異常があればすぐにメーカー或いは販売店に相談しましょう。

(くらしの110番2023年11月)

お困りの時は、北本市消費生活センターにご相談ください。

☎048-511-8800「月～金曜日(祝日・年末年始除く)10:00から12:00／13:00から16:00」

※土・日・祝日は局番なしの☎188へ(年末年始除く)